



KLIM DOMINATION

MANUAL DEL USUARIO

0. INTRODUCCIÓN

En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro teclado mecánico KLIM Domination. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizando este dispositivo.

Características

- 🔧 Interruptores azules Outemu blue
- 🔧 Anti-ghosting y 6-keyrollover
- 🔧 Alta durabilidad (60 millones de pulsaciones)
- 🔧 Iluminación RGB completamente personalizable
- 🔧 Teclas de función y multimedia
- 🔧 Compatible con Windows, MacOS y PS4

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diagrama siguiente muestra las teclas especiales utilizadas para personalizar los efectos de iluminación del teclado y las teclas multimedia de la parte superior.



Especificaciones técnicas







Dimensiones	467 x 158 x 36,5 mm
Peso	1260 g
Longitud del cable	180 cm
Interruptores	Outemu blue

Fuerza de actuación	60 g
Pulsaciones	60 millones
Corriente	0,4 A ± 10 %
Voltaje	5 V

II. UTILIZACIÓN DEL TECLADO

El KLIM Domination dispone de una tecla de función (FN) que se puede combinar con ciertas teclas para cambiar los efectos de iluminación o activar distintas funciones en tu ordenador. Hay 21 efectos de luces diferentes y 8 colores para cada tecla, lo que te proporciona una libertad total para personalizar su apariencia. ¡Hay unos 16 millones de combinaciones posibles a tu disposición!







Brillo, velocidad y dirección

- FN + : aumentar brillo (5 niveles)
- FN + : reducir brillo (5 niveles)
- FN + : aumentar velocidad. Mantener pulsada para un aumento más rápido
- FN + : reducir velocidad. Mantener pulsada para un aumento más rápido
- FN + : cambiar la dirección del efecto
- FN + : cambiar de color

NOTA: Las tres luces de la parte superior del teclado parpadearán al alcanzar valores máximos o mínimos. Los ajustes de velocidad y dirección están disponibles solo en algunos efectos.








Efectos de iluminación


Puedes seleccionar el efecto de iluminación que quieras pulsando las siguientes combinaciones. Cada tecla tiene 3 modos diferentes; puedes cambiar de uno a otro pulsando la misma tecla varias veces:

- FN + : Neon / Modo respiración / Líneas verticales
- FN + : Onda reactiva / Tecla reactiva / Fila reactiva
- FN + : Ola / Impacto / Catarata
- FN + : Flujo horizontal / Flecha / Modo radar
- FN + : Multicolor / Lluvia / Flujo vertical
- FN + : Barrido / Color fijo / Pulso

Personalización avanzada del color

Personaliza cada tecla individualmente usando el modo de personalización avanzada del color:

1. Pulsa FN +  para seleccionar el modo personalizado. Púlsala otra vez para empezar a editar las teclas. Las tres luces de la parte superior derecha del teclado parpadearán, lo que indica que el modo de personalización está activo.
2. Pulsa FN +  para ir pasando por los distintos colores disponibles. La tecla  empezará a parpadear.
3. Pulsa cualquier tecla en el teclado para ponerla del color que se muestra en la tecla .
4. Puedes apagar teclas concretas pulsando FN +  hasta que se apague la tecla .
5. Cuando termines de editar los colores de las teclas, pulsa FN +  de nuevo para guardar los cambios.

Puedes activar este patrón de colores guardado en cualquier momento después de usar algún otro efecto de iluminación pulsando FN + .

Teclas multimedia

La tecla de función (FN) no solo te permite configurar el color del teclado, también te da acceso a una amplia gama de atajos útiles:

FN + F1: Rep. multimedia

FN + F2: Bajar volumen

FN + F3: Subir volumen

FN + F4: Silenciar audio

FN + F5: Detener

FN + F6: Pista anterior

FN + F7: Reproducir / Pausa

FN + F8: Pista siguiente

FN + F9: E-mail

FN + F10: Inicio (navegador)

FN + F11: Calculadora

FN + F12: Buscar (nav.)

NOTA: Algunos atajos no están disponibles en MacOS.

Valores por defecto y bloqueo de la tecla Windows

Pulsa **FN + Esc + F1 + F3 + F5** para restablecer los valores por defecto del teclado.

Pulsa **FN + WIN** para desactivar o activar la tecla Windows.

IV. SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia adicional.

El ordenador escribe más de un caracter cuando pulso una tecla solo una vez

Este efecto se denomina *key chattering* y puede ocurrir a veces debido a la naturaleza de los teclados mecánicos. A continuación encontrarás cómo solucionarlo:

- 1) Retira la tecla afectada (puedes usar los dedos o la herramienta de extracción incluida en la caja)
- 2) Usa un objeto fino y sin filo, como por ejemplo, un bolígrafo, y aprieta el interruptor azul con fuerza hasta que haga clic
- 3) Repite este paso en los 4 lados del interruptor
- 4) Coloca la tecla de nuevo en su sitio y comprueba si el problema persiste

Para ver un vídeo que muestra el proceso, o si necesitas más ayuda, contacta con nosotros directamente por correo electrónico.

También es recomendable limpiar el teclado con frecuencia para eliminar cualquier exceso de polvo en los interruptores y evitar problemas.

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestro teclado KLIM Domination. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos ayudará enormemente :)

Equipo KLIM